

CITROËN / PEUGEOT RT6 UPDATE



KAARTUPDATE - INSTALLEREN

OPMERKING: De motor moet gedurende de gehele update draaien.

Hybridemodellen en auto's met start-stopsysteem: deactiveer de Ecomodus om te voorkomen dat het systeem naar de slaapstand overschakelt.

Gebruik het systeem tijdens de update niet (navigatie, multimedia, telefoon, Bluetooth® of andere functionaliteit).

Verwijder de USB-sleutel niet voordat het updateproces is voltooid

Controleer of u een recente softwareversie hebt. (De meest recente versie is 2.21.)

Plaats de USB-sleutel met de kaartupdate in de poort van het navigatiesysteem.

Afhankelijk van uw systeemversie kan 'Overzicht kaartdatabases' automatisch worden weergegeven. Als dit het geval is, kunt u de volgende stap overslaan.



Als de update niet automatisch wordt herkend, drukt u op het bedieningspaneel op de knop 'NAV'.

Selecteer 'Kaartbeheer' en bevestig uw keuze.

Selecteer 'Kaarten en update' en bevestig uw keuze.



Selecteer in het scherm met de lijst van de kaartdatabases 'Kaart toevoegen'.	
Voer de activeringssleutel in En druk vervolgens op 'OK'.	
Wacht terwijl de kaart wordt geladen. Wanneer het proces is voltooid, kunt u de USB-sleutel verwijderen.	