

Flitspalen installeren

Druk onder aan het scherm op Setup > Geheugen beheren > Mijn bijz. reisdoelen (Personal POI) updaten.

Bevestig de volgende stappen op het display totdat de software-update is voltooid. Start opnieuw op.



Flitspalen activeren

Open de kaartinstellingen: Setup > Kaart > Categorieën voor bijz. reisdoelen kiezen.



Zet een vinkje bij SCDB_Ampel, SCDB Mobil en SCDB_Tempo.



Ga terug naar Instellingen > Navigatiemeldingen.
Zet een vinkje Opmerking: Mijn aandachtspunten.

Hier kunt u ook het algemene volume aanpassen. Het is helaas niet mogelijk om het volume van het waarschuwingsgeluid afzonderlijk in te stellen voor speciale bestemmingen.



De locaties van de flitspalen worden nu weergegeven op de kaart met een bijbehorend pictogram.



SCDB_Ampel Rood licht monitoring en gecombineerde monitoring (Snelheid en Rood licht)



SCDB_Tempo Snelheid monitoring en trajectcontrole (gemiddelde snelheid, SPECS, TUTOR,...)



SCDB_mobil frequente mobiele flitslocaties

Tijdens het rijden klinkt er een geluidssignaal voordat de auto wordt bereikt.
Voor waarschuwingen is er alleen een pieptoon. Spraak als waarschuwing is niet mogelijk.
Het display en het waarschuwingsgeluid worden bestuurd door de navigatiesoftware.
We hebben geen enkele invloed op het SCDB-bestand.