

## **Installatie SLDA :**

### **STAP 1: USB STICK SOFTWARE BIJWERKEN**

- Start de motor.
- Zet je radio aan en steek de usb-stick in de USB-poort.
- Na korte tijd zou u een bericht moeten zien dat er een update is gevonden.
- Bevestig het bericht en de update zou nu moeten starten. De update duurt ongeveer 20 minuten.
- Wanneer de update klaar is, zet de motor uit en verwijder de usb-stick uit de usb-poort.

### **STAP 2: SD KAART NAVIGATIE ERIN**

### **STAP 3: USB STICK FLITSPALEN INSTALLEREN.**

1. Zet het contact aan.
2. Start de navigatie-app.
3. Sluit de USB-stick aan op het navigatieapparaat (USB-sleuf bevindt zich in de middenconsole).
4. Het navigatiesysteem detecteert nieuwe POI's op de USB-stick.
5. Klik op Downloaden.

6. Nieuwe POI's worden in het navigatiesysteem geladen.

Wacht tot het bericht: Download geslaagd.

7. Klik op het instellingenpictogram en ga naar Instellingen > Mijn POI's > POI's waarschuwing.  
Selecteer Aan en piep (aanbevolen).

8. Waarschuwing wordt bovenaan het scherm weergegeven wanneer navigatie actief is.

Als de navigatie niet actief is, hoort u alleen een pieptoon.

Er verschijnt een lichte pieptoon op bijna 250 meter voordat u de POI passeert.

De pieptoon is niet instelbaar, noch in volume, noch in frequentie.